



LIMPA TELAS START

LIMPA TELAS START foi especialmente elaborado para limpar todos os tipos de telas removendo resíduos, gorduras e manchas digitais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Pode ser aplicado em Ipad, tablets, TV's, celulares, notebooks e monitores em geral;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Aplique **LIMPA TELAS START** sobre uma toalha de micro fibra limpa e seca. Passe na superfície a ser limpa. Em seguida seque-a completamente. Importante: testar em uma pequena área antes de aplicar em toda superfície.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido límpido

Cor: Azul claro

pH (tal qual): 5,5 - 7,0

COMPOSIÇÃO

Álcool Isopropílico, cossolvente, tensoativo aniônico, aditivo, conservante, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha a embalagem em local arejado e ao abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite a inalação e o contato com o produto. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CX 6 KITS. KIT: LIMPA TELAS 120 ml + PANO MICROFIBRA.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.595054/2012-33

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831