

 LIMA&PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 108
		Data de elaboração	15/12/2025
		Data de efetivação	15/12/2025
		Revisão	01
		Página	1 de 3

LAT 300 CLORADO PLUS QUALIMILK

FINALIDADE

LAT 300 CLORADO PLUS foi especialmente elaborado para limpeza por circulação (CIP). Indicado para Indústrias Alimentícias atua removendo gorduras, oleosidades e proteínas em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Fórmula concentrada (alcalinidade elevada e alto teor de cloro);
- Limpeza automática de Tanques Resfriadores e Ordenhadeiras;
- Enxágue rápido (não é espumante);
- Eficácia bactericida frente as cepas *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Salmonella choleraesuis*;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

LIMPEZA AUTOMÁTICA (CIP) DE ORDENHADEIRAS E TANQUES DE EXPANSÃO:

Enxágue com água limpa e com dreno aberto até a retirada de todo resíduo de leite. Utilize uma solução de 0,3 a 0,6% (dilua de 3 a 6 mL de **LAT 300 PLUS QUALIMILK** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A temperatura da água deve ser entre 75 a 80° C. Deixe circular por 10 minutos e em seguida, enxágue com água limpa e com dreno aberto até a retirada de todo resíduo alcalino (a temperatura de saída da água não deve ser inferior a 45°C).

LIMPEZA MANUAL DE UTENSÍLIOS POR IMERSÃO: Utilize uma solução de 0,4 a 0,8% (dilua de 4 a 8 mL de **LAT 300 PLUS QUALIMILK** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A temperatura da água deve ser entre 75 a 80° C. Enxágue com água em abundância.

O **LAT 300 PLUS QUALIMILK** possui propriedades bactericidas, sendo eficiente na diluição de 1% e tempo de contato mínimo de 10 minutos frente a micro-organismos do tipo *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Salmonella choleraesuis*.

ATENÇÃO: O **LAT 300 CLORADO PLUS** não deve ser utilizado na limpeza automática em pasteurizador.

Em qualquer tipo de limpeza para um melhor resultado faça em seguida a limpeza ácida com o desincrustante ácido **LAT 200 PLUS** e após a sanitização com **DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO** ou com **ÁCIDO PERACÉTICO 15%**.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupas de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

Teor de Cloro Ativo (%): 3,24 – 3,96

COMPOSIÇÃO

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 108
		Data de elaboração	15/12/2025
		Data de efetivação	15/12/2025
		Revisão	01
		Página	2 de 3

Hidróxido de Sódio (20% p/p), hipoclorito de sódio (3,6% p/p) e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Água: pode faltar. Não desperdice.

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

Tratamento específico. Contém Hipoclorito de Sódio e Hidróxido de Sódio. Não inale vapores/aerossóis.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (DISQUE INTOXICAÇÃO) - 0800 722 6001.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L, 50L e 1000L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0366

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 108
		Data de elaboração	15/12/2025
		Data de efetivação	15/12/2025
		Revisão	01
		Página	3 de 3

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br