

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 259
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 2

BARRILHA LEVE ELEVADOR DE PH AQUAPOOL

FINALIDADE

A **BARRILHA LEVE ELEVADOR DE PH AQUAPOOL** eleva o pH da água da piscina. O pH (potencial de hidrogênio) é um índice que informa se a água da piscina está ácida (pH baixo), neutra (pH = 7,0) ou alcalina (pH alto). Em piscinas o pH deve ser mantido entre 7,4 e 7,6. O pH deve ser analisado diariamente, prevenindo a corrosão dos equipamentos metálicos e proporcionando uma água agradável que não causa danos aos olhos, pele e cabelos dos banhistas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Eleva o pH da água;
- Protege equipamentos metálicos;
- Proporciona maior conforto para os banhistas.

MODO DE USAR

1. Utilize a **FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOOL** e analise a Alcalinidade e o pH da água da sua piscina. O pH deve ser analisado diariamente sendo corrigido com a **BARRILHA LEVE ELEVADOR DE PH AQUAPOOL** ou com o **ALCALIN ELEVADOR DE ALCALINIDADE AQUAPOOL**.
2. Caso o pH esteja abaixo da faixa ideal deverá ser ajustado, observando sempre a alcalinidade total encontrada inicialmente conforme a tabela abaixo:

DOSAGEM RECOMENDADA		
Quantidade aproximada recomendada de BARRILHA LEVE ELEVADOR DE PH AQUAPOOL para elevar o pH para 7,5		
pH inicial	Alcalinidade inicial 80 ppm	Alcalinidade total 120 ppm
6,6	38 g/m ³	61 g/m ³
6,8	30 g/m ³	48 g/m ³
7,0	21 g/m ³	34 g/m ³
7,2	13 g/m ³	21 g/m ³

3. Dissolva previamente o produto em um recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. O uso será permitido 30 minutos após a aplicação do produto.
4. Utilize semanalmente o poderoso **AQUASHOCK O₂ GRANULADO AQUAPOOL** para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

ATENÇÃO: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (solução 1,0%): 9,5 – 11,4

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 03/03/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 259
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 2

Aparência: Pó

Cor: Branco

COMPOSIÇÃO

Carbonato de sódio.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo de luz. Após o uso, mantenha a embalagem fechada.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia. Telefone de emergência (CEATOX) 0800 0148 110. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2kg.

REGISTRO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°: 25351.717192/2019-56.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03

Av. Airton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38402-333 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 03/03/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.